

ForPrompt Studio コントローラーとショートカット

- **Fortinge RF** RF リモコン
- **Fortinge JC** USB/RF リモートジョグコントローラー
- **Fortinge Pen** ペンマウスコントローラー
- **Fortinge FC** フットスイッチコントローラー
- **Shuttle Xpress** ジョグシャトルコントローラー
- **Shuttle Pro2** ジョグシャトルコントローラー
- **ForPrompt Engine** コントロールショートカット
- **ForPrompt Studio** センドキーショートカット
- **ForPrompt Studio** テキストエディターショートカット
- **ForPrompt Studio** グローバルホットキー

Fortinge RF-100 RFリモコン




Fortinge JC-1 USB/RF リモートジョグコントローラー




Fortinge Pen-1 ペン型マウスコントローラー



Fortinge FC-1 フットスイッチコントローラー



Shuttle Xpress ジョグシャトルコントローラー



Shuttle Pro2 ジョグシャトルコントローラー



ForPrompt Engine コントロールショートカット

SPACE	再生／停止	Ctrl+SPACE	リバーズスピード
UP	スピードアップ	Ctrl+UP	瞬間スピードアップ
DOWN	スピードダウン	Ctrl+DOWN	瞬間スピードダウン
LEFT	前の記事	Shift+UP	最大スピードアップ
RIGHT	次の記事	Shift+DOWN	最大スピードダウン
HOME	文書のトップへ	F1	設定
END	文書の終わり	F11	次のモニターへ移動
PG UP	前のページ	INSERT	スポット表示／非表示
PG DOWN	次のページ	ESC	停止
PAUSE	ブランク画面	CLICK LEFT	再生／停止


ForPrompt Studio センドキーショートカット

SPACE	再生／停止
UP	スピードアップ
DOWN	スピードダウン
LEFT	前の記事
RIGHT	次の記事
HOME	文書のトップへ
END	文書の終わりへ
PG UP	前のページ
PG DOWN	次のページ
PAUSE	ブランク画面

ForPrompt Studio テキストエディターショートカット

Ctrl+O	ファイルを開く	Ctrl+B	太字
Ctrl+S	ファイルを保存する	Ctrl+I	斜体
Ctrl+Z	元に戻す	Ctrl+U	下線
Ctrl+X	カットする	Ctrl+L	左揃え
Ctrl+C	コピー	Ctrl+R	右揃え
Ctrl+V	貼り付け	Ctrl+E	中央揃え
Ctrl+Wheel	ズーム	Ctrl +	拡大
		Ctrl -	ズームアウト

ForPrompt Studio グローバルホットキー



Editor / Settings / Hotkeys ページから有効に設定できます。